

Funzioni dei tasti sui telecomandi

• **RT2** telecomando ad 1 zona, per luci CCT (bianco dinamico)

-  : Accende e spegne la luce.
-  : toccare per variare la temperatura del colore.
-  : Pressione breve per selezionare uno dei 10 livelli di intensità luminosa preimpostati. Pressione lunga, da 1 a 6s, per regolazione continua a 256 livelli .
-  : Richiamano luce calda (Warm White) e luce fredda (Cold White).
-  : richiamano direttamente il 25%, 50%, 75% o 100% dell'intensità luminosa.
-  : Pressione breve per richiamare le scene. Pressione lunga, 2s, per salvare nella scena selezionata il valore corrente di intensità luminosa e temperatura del colore. L'indicatore LED diventerà verde a salvataggio eseguito.

• **RT7** telecomando a 4 zone, per luci CCT (bianco dinamico)

-  : Accende e spegne la luce.
-  : toccare per variare l'intensità luminosa.
-  : Premere brevemente per accendere la luce della zona selezionata. Premere a lungo, 2 s, per spegnere la luce della zona selezionata. Premere brevemente e rapidamente i tasti di più zone per selezionarle e regolarle simultaneamente.
-  : Regolazione dell'intensità luminosa della zona selezionata. Pressione breve per selezionare uno dei 10 livelli di intensità luminosa preimpostati. Pressione lunga, da 1 a 6s, per regolazione continua a 256 livelli .
-  : Richiamano luce calda (Warm White) e luce fredda (Cold White) per la zona selezionata.
-  : Pressione breve per richiamare le scene. Pressione lunga, 2s, per salvare nella scena selezionata il valore corrente di intensità luminosa e temperatura del colore. L'indicatore LED diventerà verde a salvataggio eseguito. Richiamo di 4 zone o salvataggio in modo sincrono.

Informazioni sulla sicurezza

1. Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.
2. Durante l'installazione della batteria, prestare attenzione alla polarità. Se non si deve utilizzare il telecomando a lungo, rimuovere la batteria. Quando si restringe il raggio di azione, fino a diventare nullo, sostituire la batteria.
3. Se non si ottiene nessuna risposta dal ricevitore, si prega di abbinare nuovamente il telecomando.
4. Maneggiare delicatamente il telecomando, fare attenzione a non farlo cadere.
5. Utilizzare solo in ambienti interni ed asciutti.